



TIPS & TRICKS

MAAK HET MOOI

HET STAPPENPLAN

Je bent er helemaal klaar voor. Doorloop ons stappenplan. Dan komt het goed en heb je straks - helemaal zelf - een gigantisch mooie klus geklaard. Check de TIPS VAN DE KENNER. Die helpen enorm.



1. Maak de omgeving van de klus vrij. Zorg voor voldoende ruimte om lekker te kunnen werken.
2. Maak de vloer schoon voordat de vloer wordt afgedekt. Achtergebleven vuil kan beschadigingen geven wanneer er overheen gelopen wordt.
3. Plak de plinten, kozijnen en alle overige ondergronden af die direct grenzen aan het te schilderen oppervlakte.
4. Dek de vloer af. Let er goed op dat er geen gaatjes of open plekken zijn. Je zal zien dat daar nu net die ene druppel verf valt.
5. Dek alle overige spullen af die niet vies mogen worden. Dit kan met plastic.



1. Is de ondergrond vies en vuil? Maak het schoon met een sopje. Was het geheel even goed na met schoon water.
2. Check of de ondergrond poederend is. Wrijf over de ondergrond. Heb je een witte hand als je over de ondergrond hebt gewreven? Dan zit er een poederende laag. Daar kan je niet zomaar overheen schilderen. Borstel de ondergrond zo goed als mogelijk af met een stoffer zodat de meeste poeder is verwijderd.
3. Check of de ondergrond sterk zuigend is. Spuit met een plantenspuit water op de ondergrond. Wordt het water snel opgenomen en wordt de ondergrond donker van kleur? Dan is de ondergrond sterk zuigend.
4. Twijfel je over de ondergrond? Voor een hechtproef uit.
5. Repareer alle beschadigingen zodat er een strakke ondergrond ontstaat. Schuur na droging de reparatieplekken glad. Maak de plek meteen stofvrij.
6. Dicht scheuren en naden met behulp van acrylaatkit.
7. Het wordt tijd om de eerste laag aan te brengen. Is het een nieuwe - nog niet eerder geschilderde ondergrond? Maak gebruik van PRIMER. Is de ondergrond al eens eerder geschilderd? Dan kan je gebruiken maken van MUURVERF of MUURVERF CLEAN.



1. De ondergrond staat nu helemaal klaar om geschilderd te worden. Zorg ervoor dat alles goed is gedroogd voordat je de voorbehandelde ondergrond af gaat schilderen.
2. Breng MUURVERF of MUURVERF CLEAN aan op de ondergrond.



1. Trek direct na het schilderen van de ondergrond de tape weg.
2. Verwijder al het afdekmateriaal. Probeer het afval gescheiden weg te gooien.

De belangrijkste en laatste stap: kijk en geniet van jouw staaltje vakmanschap. Well done.





TIPS & TRICKS

MAAK HET MOOI

TIPS VAN DE KENNER

LEKKER WERKEN

Het is echt fijn als je de ruimte hebt tijdens het schilderen. Zet meubels weg. Het liefst in een andere ruimte zodat je ze niet af hoeft te dekken. Een vrije omgeving zorgt ervoor dat je lekker kan werken.

AFDEKKEN VAN DE ONDERGROND

Maak de vloer schoon voordat je af gaat dekken. Achtergebleven vervuiling kan voor beschadigingen zorgen als er overheen gelopen wordt. Maak gebruik van een wat dikker afdek materiaal op vloeren. Dun materiaal scheurt snel als je er overheen loopt. Om meubels af te dekken kan je gerust dun materiaal gebruiken. Zorg er ook echt voor dat er geen open ruimtes zijn. Je zal zien dat er precies een druppel valt waar je hem niet wilt hebben.

AFPLAKKEN VAN DE ONDERGROND

Probeer nooit direct de tape in de hoek te plakken. Je kan het niet goed aandrukken met de kans dat de verf er uiteindelijk onderdoor loopt. Probeer 2mm van de hoek te plakken. Zo kan je de tape goed vast drukken en krijg je een super strakke rand.

VERWIJDEREN VAN VERVUILING

Verwijder alle viezigheid en vervuiling goed. Maak het schoon met een sopje. Verf hecht namelijk niet goed op vervuiling. Was alles even goed na met schoon water.

POEDERENDE ONDERGROND

Het is belangrijk om te weten of de ondergrond poederend is of niet. Heb je al met jouw hand over de ondergrond gewreven? En wordt deze dan wit? Dan is de ondergrond poederend. Borstel de ondergrond zo goed als mogelijk af met een stoffer zodat al het loszittende materiaal verwijderd is.

ZUIGING VAN DE ONDERGROND

Het is belangrijk om te weten of de ondergrond niet zuigend, licht zuigend of sterk zuigend is. Dit kan je controleren door met een plantenspuit water op de ondergrond te spuiten. Wordt het water snel opgenomen en wordt de ondergrond donker van kleur? Dan is de ondergrond sterk zuigend. Het beste kan dan een PRIMER worden aangebracht op de ondergrond. Ga niet direct met MUURVERF of MUURVERF CLEAN over een licht-of sterk zuigende ondergrond. De hechting zal niet voldoende zijn.

TESTEN VAN DE HECHTING

Twijfel je over de ondergrond? Voor een hechtproef uit. Het klinkt lastiger dan dat het is. Plak een sterk klevende tape op de ondergrond. Druk deze heel goed aan en laat het 15 minuten zitten. Trek vervolgens - in een vloeiende beweging - de tape rechtstandig weg van de ondergrond. Wanneer er geen deeltjes van de ondergrond worden meegetrokken kan je met een gerust hart aan de slag.





TIPS & TRICKS

MAAK HET MOOI

REPAREREN VAN BESCHADIGINGEN

Zitten er deuken of beschadigingen in de ondergrond? Dan wordt het tijd ze te repareren. Repareer alle beschadigingen met behulp van een geschikt reparatiemiddel. Doe dit zo strak en glad als mogelijk. Om het helemaal glad te maken is het slim om de reparaties -na droging van het reparatiemiddel - te schuren. Dan zie je er straks niks meer van als de muur of plafond is geschilderd. Verwijder direct alle stof die tijdens het schuren is ontstaan.

AFKITTEN VAN SCHEUREN EN NADEN

Zitten er scheuren of naden in de hoeken? Dan kan je deze dichtmaken met behulp van acrylaatkit. Spuit de kit in de hoeken. Doe dit rustig en met beleid. Strijk de overtollige kit weg met je vinger. Het helpt als je jouw vinger eerst nat maakt met water. Dan blijft de kit niet plakken. Laat de kit goed droogren voordat je gaat schilderen. Als de kit niet goed droog is kunnen er kleine haarschreurtjes ontstaan in de verflaag. Dat zou zonde zijn.

VERDUNNEN VAN VERF

Vind je de verf toch iets te dik? Geen probleem. Verdunnen kan geen kwaad. Als het maar niet teveel is. Verdun nooit meer dan 10%, dat komt de verf en dekking niet ten goede. Voeg kleine beetjes water per keer toe, zo voorkom je dat het product teveel wordt verdunt. Roer - na het toevoegen van het water - het product goed door.

MAKKELIJK WERKEN

Maak gebruik van een grote verfbak waar je de verf in kan. Zet er een rolrooster in, dan kan je de verf goed verdelen op de roller. Daarnaast voorkom je dat verf snel van de roller af valt. Heb je een grote muur te schilderen? Een rolstok is heel handig. Je hoeft veel minder te bukken en het werkt nog veel sneller ook.

VOORKOM STREPEN & BANEN

Soms lukt het niet. Na het schilderen van een wand of plafond zie je allemaal banen zitten. Natuurlijk is dat niet de bedoeling. Om banen te voorkomen is het slim om:

- Voldoende verf aan te brengen. Vaak wordt er te weinig verf aangebracht waardoor er een 'schraal' uiterlijk ontstaat.
- Niet te veel door te verf te blijven strijken of rollen. Des te meer er door de verf wordt gestreken of gerold des te grover het uiterlijk wordt.
- De verf goed te verdelen. Banen kunnen ontstaan doordat op de ene plek meer verf zit dan op de andere plek.
- Zo snel als mogelijk te werken. Hierdoor breng je de verf 'nat in nat' aan. De kans op banen wordt stukken kleiner.

VERBRUIK VAN DE VERF

Het verbruik in de praktijk kan anders zijn dan het rendement wat beschreven staat. Dit kan komen omdat er een structuur in de ondergrond zit die je hebt geschilderd. Hierdoor heb je meer verf nodig. Het rendement kan dus afwijken. Is de ondergrond heel grof? Bestel iets meer verf.





TIPS & TRICKS

MAAK HET MOOI

HOEVEEL VERF HEB IK NODIG?

Soms kan het lastig zijn om te berekenen hoeveel verf je nodig hebt voor jouw klus. Daarbij is de benodigde hoeveelheid verf ook nog afhankelijk van de manier waarop je de verf aanbrengt: met een kwast/rol of verfspuit. In beide gevallen helpen wij jou een beetje.

Kwast en rol:

Met 1 liter PRIMER kan je ongeveer 9 vierkante meter schilderen. De berekening die je moet doen is dan totale oppervlakte / 9 = aantal liter verf. Stel je hebt muren van bij elkaar 90 vierkante meter. $90/9=10$. Je hebt dus 10 liter nodig voor jouw project.

Verfspuit:

Met 1 liter PRIMER kan je ongeveer 5 vierkante meter spuiten. De berekening die je moet doen is dan totale oppervlakte / 5 = aantal liter verf. Stel je hebt muren van bij elkaar 100 vierkante meter. $100/5=20$. Je hebt dus 20 liter nodig voor jouw project.

TAPE WEGTREKKEN

Trek de tape weg als de verf nog nat is. Laat je de tape zitten totdat de verf droog is kunnen er beschadigingen in de verflaag ontstaan. Of de tape scheurt heel vaak waardoor het een giga-klus wordt om alle tape te verwijderen.

DROGEN VAN DE VERFLAAG

Het duurt ongeveer 28 dagen voordat de verf helemaal is doorgedroogd. Daar merk je verder niks van. Een lage temperatuur en/of hoge luchtvochtigheid kunnen ervoor zorgen dat het doordrogen wat langer duurt.

